

# ptt telecommunicatie

Wenken voor de gebruiker

Telefoontoestel type T 65  
met druktoetsen

Htf 1424 k-81 TDK



## Inleiding

De druktoets telefoon heeft zijn intrede gedaan en zal op den duur de telefoon met de vertrouwde kiesschijf geheel verdringen.

Met toetsjes bouwt u nu de verbinding op, eenvoudig en snel.

Toetsjes die fluittonen uitzenden als u ze even indrukt.

Fluittonen in alle toonaarden, voor u onhoorbaar, maar verstaanbare taal voor de moderne elektronische telefoon-centrales.

Een 'melodie' baant de weg voor uw telefoongesprek...

En zoals u zult ervaren met vele voordelen, immers:

- u kunt nu kiezen op 'denksnelheid': het geheugen wordt dus minder belast
- de kiestijd is voor elk cijfer hetzelfde en u hoeft voor het volgende cijfer niet te wachten
- de toetsjes zijn blindelings te bedienen
- de druktoets telefoon is een basis voor toekomstige, geheel nieuwe communicatiemogelijkheden...

Op de volgende bladzijden vindt u enkele wenken voor een juist gebruik van het toestel.

## Verplaatsen

Het toestel kan gemakkelijk worden opgetild en verplaatst. Het heeft daartoe aan de achterzijde een holte.

Het is niet raadzaam uw toestel te plaatsen op meubels die met een synthetische lak zijn behandeld, omdat de rubber voetjes en de lak op elkaar kunnen inwerken.

## Attentie

Zorg ervoor het gewenste telefoonnummer precies te weten voordat u de hoorn van de haak neemt.

Kies geen nummers uit het hoofd, tenzij u er volkomen zeker van bent dat ze juist zijn.

Wacht altijd op de kiestoon voordat u met kiezen begint.

Begin een gesprek niet met 'hallo', maar noem naam of telefoonnummer.

Spreek duidelijk, zonder stemverheffing; spel de moeilijk verstaanbare woorden.

Zorg ervoor papier en potlood bij de hand te hebben.

Raadpleeg de tekstpagina's voor in uw telefoongids.

## Het kiezen met druktoetsen

Het kiezen met druktoetsen is in wezen erg eenvoudig. Wel dient vermeden te worden dat het snelle kiezen ten koste gaat van de noodzakelijke zorgvuldigheid. Daarom, om te voorkomen dat u verkeerde verbindingen of in het geheel geen aansluiting krijgt, dient u steeds:

- 1 de desbetreffende toets tijdens het kiezen even *geheel* in te drukken
- 2 de cijfers en indien noodzakelijk de symbolen vlot achter elkaar te kiezen
- 3 te vermijden dat u meer toetsen gelijktijdig indrukt

## Schoonhouden van het toestel

Het schoonhouden van het toestel vraagt enige aandacht. Het toestel is n.l. vervaardigd van thermoplastisch materiaal. Wrijven van dit materiaal met een droge doek werkt averechts, omdat stofdeeltjes dan juist worden aangetrokken; wrijfwas of andere chemische middelen kunnen het thermoplastische materiaal aantasten.

Het beste is een wat vochtige doek te nemen of een z.g. antistatische doek zoals ook voor grammofoonplaten wordt gebruikt.

## Regelbare geluidssterkte van de bel

De geluidssterkte van de bel kunt u zelf regelen door middel van een radertje dat zich aan de onderzijde van het toestel bevindt.

Hoe u daartoe moet handelen, toont de afbeelding.

- 1 Terwijl de bel overgaat het toestel mét de hoorn er op optillen en vervolgens de onderzijde naar u toekeren.
- 2 Het radertje draaien totdat de gewenste geluidssterkte is verkregen.

